



axion-tnp.ru
СКАНИРУЙТЕ.
УЗНАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ.

АКСИОН
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ



ПРИСТАВКА- ОВОЩЕРЕЗКА OM61

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой АКСИОН. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашего предприятия.

Хотите узнать больше о продукции «Аксион»?
Заходите на сайт www.axion-tnp.ru.

НАЗНАЧЕНИЯ

Приставка-овощерезка ОМ61 (далее по тексту-овощерезка) является насадкой к электромясорубкам моделей М61, М62, М641, М642 производства ООО Концерн «Аксион».

Овощерезка предназначена для шинкования и резки ломтиками овощей и фруктов (картофеля, свеклы, капусты, моркови, огурцов, яблок и т.п.). Комплектация овощерезки приведена в разделе «Комплектность».

Овощерезка предназначена для эксплуатации в помещении с температурой окружающей среды от +1 до +35°С.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус.....	1 шт.
Толкатель.....	1 шт.
Терка для драников.....	1 шт.
Шинковка.....	1 шт.
Крупная терка.....	1 шт.
Крышка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Потребительская тара.....	1 шт.

Примечание: корпус, одна из насадок, крышка и толкатель поставляются в сборе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ ОВОЩЕРЕЗКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОТАЛКИВАТЬ РУКОЙ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ПРЕДМЕТОМ ПРОДУКТЫ В ГОРЛОВИНУ ОВОЩЕРЕЗКИ. ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОТАЛКИВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ТОЛКАТЕЛЯ ИЗ КОМПЛЕКТА ОВОЩЕРЕЗКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Овощерезка состоит (рис. 1) из корпуса, крышки, толкателя и комплекта сменных насадок для драников, для резки ломтиками и с крупными отверстиями. Перед первым использованием составные части овощерезки необходимо вымыть горячей водой с моющими средствами, предназначенными для мытья посуды, и просушить.

Перед началом работы овощи и фрукты необходимо нарезать на куски, свободно проходящие через загрузочное отверстие корпуса овощерезки.

Сборка и установка овощерезки:

- установить в корпус овощерезки одну из насадок, в зависимости от вида переработки (рис.2);

- установить крышку (рис.2) на корпус овощерезки и зафиксировать поворотом против часовой стрелки.

- установить собранную овощерезку на привод электромясорубки и зафиксировать поворотом против часовой стрелки до вертикального положения, загрузочным отверстием вверх (рис.3);

- толкатель сориентировать таким образом, чтобы он свободно входил в горловину корпуса (рис.4);

- подключить вилку шнура питания привода электромясорубки к сети, включить привод электромясорубки и равномерно с помощью толкателя подавать продукты.

Готовый продукт выходит через отверстие в крышке овощерезки.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ НАСАДКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОДУКТОМ.

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАСАДКИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ, ОСВОБОДИТЬ НАСАДКУ ОТ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ПРОДУКТА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.

По окончании переработки отключить привод электромясорубки, отсоединить вилку шнура питания от сети, снять овощерезку с привода и разобрать. Очистить составные части от продуктов, промыть горячей водой с моющими средствами, предназначенными для мытья посуды, и просушить.

Применение абразивных чистящих средств не допускается.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Овощерезку хранить в потребительской таре в отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от +1 до +40°C.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

При покупке овощерезки необходимо проверить:

- комплектность по разделу «Комплектность»;

- полноту и правильность заполнения свидетельства о продаже, убедиться в том, что в свидетельстве о продаже правильно и четко проставлен штамп магазина, дата продажи.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация приставки и упаковки производите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер предназначенный для бумаги. Полиэтиленовые мешки и пластмассовые детали выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи. В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Заполняется при продаже

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Приставка – овощерезка OM61

ТУ 5156-195-49640047-2012

Дата изготовления и сведения о приёмке указаны на упаковке

Продана.....
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО Концерн "АКСИОН"

426008, РОССИЯ, Удмуртская Республика

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

СБЫТ:

тел.:+7 (3412) 78-78-24

тел./факс:+7 (3412) 78-58-97

e-mail: tnp@с.ахiоn.ru

<http://www.axion-tnp.ru>