



axion-tnp.ru

СКАНИРУЙТЕ.
УЗНАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ.

АКСИОН
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ



**ПРИСТАВКА-
ОВОЩЕРЕЗКА
AM11.03
AM11.03-4**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1

толкатель
итергішкорпус
тұрқыкрышка
какпакНАСАДКИ:
саптамалар:мелкая терка
ұсак тілкемдеу үшінтерка для драников
(только для АМ11.03-4)
үшін драников
(АМ11.03-4 ғана үшін)шинковка
тілімдерге кесу үшінкрупная терка
ірі тілкемдеу үшін

2



3



4



5



Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой АКСИОН. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашего предприятия.

Хотите узнать больше о продукции «Аксион»?

Заходите на сайт www.axion-tnp.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приставка - овощерезка AM11.03, AM11.03-4 (далее по тексту - овощерезка) является насадкой к электромясорубкам моделей: M12, M14, M21, M25, M31, M32, M33, M34, M35, M41, M42, M43 производства ООО Концерн «Аксион».

Овощерезка предназначена для шинкования и резки ломтиками овощей и фруктов (картофеля, свеклы, капусты, моркови, огурцов, яблок и т.п.). Комплектация овощерезки приведена в разделе «Комплектность».

Овощерезка предназначена для эксплуатации в помещении с температурой окружающей среды от +1 до +35°C.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Составные части	AM11.03	AM11.03-4
Корпус	+	+
Толкатель	+	+
Мелкая терка	+	+
Терка для драников	—	+
Шинковка	+	+
Крупная терка	+	+
Крышка	+	+
Руководство по эксплуатации	+	+
Потребительская тара	+	+

Примечание: корпус, одна из насадок, крышка и толкатель поставляются в сборе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ ОВОЩЕРЕЗКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОТАЛКИВАТЬ РУКОЙ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ПРЕДМЕТОМ ПРОДУКТЫ В ГОРЛОВИНУ ОВОЩЕРЕЗКИ. ПЕРЕРЕБАТЫВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОТАЛКИВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ТОЛКАТЕЛЯ ИЗ КОМПЛЕКТА ОВОЩЕРЕЗКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕРЕБАТЫВАТЬ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Овощерезка состоит (рис.1) из корпуса, крышки, толкателя и комплекта сменных насадок с мелкими отверстиями, для драников, для резки ломтиками и с крупными отверстиями. Перед первым использованием составные части овощерезки необходимо вымыть горячей водой с моющими средствами, предназначенными для мытья посуды, и просушить.

Перед началом работы овощи и фрукты необходимо нарезать на куски, свободно проходящие через загрузочное отверстие корпуса овощерезки.

Сборка и установка овощерезки:

- установить в корпус овощерезки одну из насадок, в зависимости от вида переработки (рис.2);

- установить крышку (рис.3) на корпус овощерезки и зафиксировать поворотом против часовой стрелки.

- установить собранную овощерезку на привод электромясорубки и зафиксировать поворотом против часовой стрелки до вертикального положения, загрузочным отверстием вверх (рис.4);

- толкатель сориентировать таким образом, чтобы он свободно входил в горловину корпуса (рис.5);

- подключить вилку шнура питания привода электромясорубки к сети, включить привод электромясорубки и равномерно с помощью толкателя подавать продукты.

Готовый продукт выходит через отверстие в крышке овощерезки.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ НАСАДКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫМ ПРОДУКТОМ.

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НАСАДКИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ, ОСВОБОДИТЬ НАСАДКУ ОТ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ПРОДУКТА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.

По окончании переработки отключить привод электромясорубки, отсоединить вилку шнура питания от сети, снять овощерезку с привода и разобрать. Очистить составные части от продуктов, промыть горячей водой с моющими средствами, предназначенными для мытья посуды и просушить.

Применение абразивных чистящих средств не допускается.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Овощерезку хранить в потребительской таре в отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от +1 до +40°С.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

При покупке овощерезки необходимо проверить:

- комплектность по разделу «Комплектность»;

- полноту и правильность заполнения свидетельства о продаже, убедиться в том, что в свидетельстве о продаже правильно и четко проставлен штамп магазина, дата продажи.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация приставки и упаковки производителе в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер предназначенный для бумаги. Полиэтиленовые мешки и пластмассовые детали выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи. В течение гарантийного срока неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.



axion-tnp.ru

СКАНИРУЙТЕ.
УЗНАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ.

АКСИОН
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ



KZ

AM11.03
AM11.03-4
КӨКӨНІСКЕСКІШ-
ҚОСЫМШАСЫ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ

МАҚСАТЫ

AM11.03, AM11.03-4 көкөніскескіш-қосымшасы (бұдан әрі мәтінде – көкөніскескіш) «Аксион» концерні ААҚ шығаратын электрретартқышқа: M12, M14, M21, M25, M31, M32, M33, M34, M35, M41, M42, M43 саптама болып табылады.

Көкөніскескіш көкөністер мен жемістерді (картоп, қызылша, қырыққабат, сәбіз, қияр, алма және т.с.с.) тілімдерге кесу, тілкемдеуге арналған.

Көкөніскескішті сатып алғанда «Жинақтаулық» бөліміне сәйкес жинақталуын тексеру және «Сату туралы куәлік» бөлімінде дүкен мөртаңбасы мен сату күні қойылғанына көз жеткізу керек.

Шырынсыққышты электрретартқыш жетегімен пайдаланған кезде осы нұсқаулықта және электрретартқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген талаптар мен жұмыс тәртібін сақтау қажет.

Көкөніскескіш құрылымы үнемі жетілдіріліп отыруына байланысты пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен бұйымның нақты жасалуында бұйымның пайдалану қасиеттеріне әсер етпейтін өзгешеліктер болуы мүмкін.

Пайдалану барысында көкөніскескіштің тұрқысы мен құрамдас бөліктерін таза ұстау керек.

ЖИНАҚТАУЛЫҚ

Құрамдас бөліктерін, дана	AM11.03	AM11.03-4
Тұрқы	1	1
Итергіш	1	1
Саптама	3	4
Қапак	1	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1	1
Тұтыну ыдысы	1	1

Ескерту: тұрқы, саптаманың біреуі, қапак және итергіш жинақта беріледі.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

ЭЛЕКТРЕТТАРТҚЫШ ЖЕТЕГІН КӨКӨНІСКЕСКІШТІҢ ҚАҚПАҒЫ АЛУЛЫ БОЛҒАНДА ҚОСУҒА **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

КӨКӨНІСКЕСКІШ МОЙЫНДЫҒЫНА ӨНІМДЕРДІ ҚОЛМЕН НЕМЕСЕ БАСҚА ЗАТТАРМЕН ИТЕРУГЕ **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.** ӨНДЕЛЕТІН ӨНІМДЕРДІ ТЕК ҚАНА КӨКӨНІСКЕСКІШ ЖИНАҒЫНДАҒЫ ИТЕРГІШПЕН ҒАНА ИТЕРУГЕ БОЛАДЫ. .

МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ ӨНДЕУГЕ **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Бірінші рет пайдаланар алдында көкөніскескіштің (1-сурет) құрамдас бөліктерін ыдыс жууға арналған жуу құралдарымен ыстық суда жуу және құрғату керек.

Көкөніскескішті жинау және орнату:

- көкөніскескіш тұрқысына өңдеу түріне байланысты саптаманың бірін орнату (2-сурет);

- көкөніскескіш тұрқысына қапакты (3-сурет) қойып, сағат тіліне қарсы бұрап бекіту.

- жиналған көкөніскескішті электрреттартқыш жетегіне орнатып, сағат тіліне қарсы бағытта салу тесігі жоғары қарайтын тік күйге түскенше бұрап бекіту (4-сурет);

- электрреттартқыш жетегінің қоректендіру бауының ашасын торапқа қосу, электрреттартқыш жетегін қосу және итергіштің көмегімен өнімдерді бірқалыпты салу (5-сурет);

- салынатын көкөністер мен жемістер алдынала көкөніскескіш тұрқысының салу тесігінен оңай өтетіндей етіп кесектерге кесілуі тиіс. Дайын өнім көкөніскескіш қақпағындағы тесіктен шығады;

Өңдеу аяқталғаннан кейін электрреттартқыш жетегін қоректендіру тоқтатылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

САПТАМАНЫҢ ІШКІ ҚУЫСЫ ӨНДЕЛЕТІН ӨНІМГЕ ЛЫҚ ТОЛУЫН БОЛДЫРМАҢЫЗДАР.

САПТАМА БІТЕЛІП ҚАЛСА, ЭЛЕКТРЕТТАРТҚЫШ ЖЕТЕГІН ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ТОҚТАТЫП, САПТАМАНЫ ӨНДЕЛЕТІН ӨНІМНЕН БОСАТЫП, ҚАЖЕТ БОЛСА ЖҰМЫСТЫ ЖАЛҒАСТЫРУҒА БОЛАДЫ

Өңдеу аяқталғаннан кейін қоректендіру бауын тораптан ажыратып, көкөніскескішті жетектен алып, бұзып, құрамдас бөліктерін қалған өнімнен тазарту керек, ыдыс жууға арналған жуу құралымен ыстық суда жуу және кептіру қажет.

Қырып тазалайтын құралдарды пайдалануға болмайды.

САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Көкөніс кескіш тұтыну ыдысында жылытылатын және желдетілетін бөлмеде +1-ден +40°C-ге дейінгі температурада сақталуы тиіс.

ЖОЮ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жою қандай да бір арнайы талаптарды сақтаусыз жүргізіледі.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Пайдаланудың кепілді мерзімі сатылған күннен бастап 3 жыл.

Кепілді мерзім бойы өндіруші кінәсынан болған ақаулар тегін жойылады.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
ТУРАЛЫ ЄАТ КУӘЛІК**

Приставка – овощерезка
Көкөніскескіш-қосымшасы

AM11.03

☐

AM11.03-4

☐

ТУ 5156-195-49640047-2012

Дата изготовления и сведения о приёмке указаны на упаковке

Продана
Сатылды (наименование предприятия торговли)
(сауда кәсіпорнының атауы)

Дата продажи
Сатылған күні

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ӨНДІРУШІ:
ООО Концерн "АКСИОН"
426008, РОССИЯ, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

СБЫТ / САТУ:
тел.:+7 (3412) 78-78-24
тел./факс:+7 (3412) 78-58-97
e-mail: tnp@с.axon.ru
<http://www.axion-tnp.ru>