




ЭСО-220/7-02
ТУ 3468-191-49640047-2011



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ АЯҚ КИІМГЕ АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРКЕПТІРГІШІ

- МЯГКАЯ СУШКА ОБУВИ
- ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБУВИ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА И В ПОЕЗДАХ
- СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

- АЯҚ КИІМДІ ҰҚЫПТЫ КЕПТІРУ
- АЯҚ КИІМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ
- ЖОҒАРЫ ТИІМДІЛІК КЕЗІНДЕ ҚҰАТ ПАЙДАЛАҢ
- ТӨМЕНДІГІ
- ҮЙДЕ ЖӘНЕ САПАРДА ПАЙДАЛАҢ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ
- СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ САҚТАУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАЙДАЛАҢ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ЭСО-220/7-02
соответствует ТУ 3468-191-49640047-2011 и признана
годной для эксплуатации.
Предназначена для просушивания обуви и других кожаных
изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от однофазной сети переменного тока
напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Класс защиты от поражения электрическим током – II.
Степень защиты от проникновения твердых тел и воды
IP30 по ГОСТ 14254-96.
Номинальная потребляемая мощность от сети
питания 220 В – 7 Вт.
Температура окружающей среды от плюс 1 до
плюс 35°C
Масса в индивидуальной упаковке не более 300 г.
Режим работы: продолжительный.
Срок службы электросушилки 8 лет.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед просушиванием обуви, воду, попавшую внутрь,
удалить с помощью тампона или другими средствами.
Разместите электросушилку внутри обуви ножками вниз,
обеспечивая при этом свободный доступ к
нагревательным элементам наружного воздуха,
подключите электросушилку к сети питания.
Время выхода на рабочий режим около 20 мин.
Для просушивания обуви требуется 4-6 часов. По
окончании просушивания отключить электросушилку от
сети питания и извлечь из обуви.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать электросушилку,
имеющую механические повреждения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
применение горючих веществ для протирки и мытья обуви
перед просушиванием. ПРЕДОХРАНИТЕ электросушилку
от попадания вовнутрь ее нагревательных элементов
посторонних предметов, воды и других жидкостей.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ по окончании просушивания отключать
электросушилку от сети питания.
ХРАНИТЬ электросушилку в закрытом помещении при
температуре от -50 до +40°C.
ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ при отрицательных
температурах выдержать не менее 2 часов при
рекомендованных температурах.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ремонт
электросушилки должен производиться изготовителем или
в специализированных мастерских.
УТИЛИЗАЦИЯ производится без соблюдения каких-либо
специальных мер.

Изготовитель гарантирует соответствие электросушилки
требованиям
ТУ 3468-191-49640047-2011 при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи.



ЭСО-220/7-02 АЯҚ КИІМГЕ АРНАЛҒАН
ЭЛЕКТРКЕПТІРГІШІ ТУ 3468-191-49640047-2011 сәйкес және
пайдалануға жарамды деп танылған.
Құрғақ үй-жайда қоршаған ортаның +1-ден +35 °C-ға дейінгі
температурасында пайдалануға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі 220 В жиілігі 50 Гц ауыспалы токтың бір фазалы
желісінен қоректенеді.
Электр тогының соғуынан сақтау класы – II.
Қоректендіру желісінен номиналды пайдаланылатын қуат
220 В – 7 Вт.
Қоршаған ортаның жұмыс температурасы плюс 1-ден плюс
35 градус Цельсийге дейін;
Жұмыс режимі – ұзақ.
Электркептіргіштің қызмет ету мерзімі 8 жыл.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Кептірер алдында аяқ киімнің ішіне кірген суды тампон
немесе басқа құралдардың көмегімен алу керек.
Электркептіргішті аяқ киімнің ішіне аяғын төмен қаратып
орналастырыңыз, сыртқы ауаның қыздыру элементтеріне
ашық жетуін қамтамасыз ету керек, электркептіргішті
қоректендіру желісіне қосыңыз. Жұмыс режиміне шығу
уақыты 20 минут шамасында. Аяқ киімді кептіру үшін 4-6
сағат қажет. Кептіру аяқталған кезде электркептіргішті
қоректендіру желісінен ажыратып, аяқ киімнен алып
шығыңыз.

Механикалық ақаулары бар электркептіргішті пайдалануға
ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Кептірер алдында аяқ киімді жанғыш заттармен сұрту және
жууға ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.
Электркептіргішті қыздыру элементтерінің ішіне бөтен
заттар, су мен басқа сұйықтықтардың кіруінен
САҚТАҢЫЗДАР.

Кептіру аяқталғаннан кейін электркептіргішті қоректендіру
желісінен ажыратуды ҰМЫТПАҢЫЗДАР. Электр кептіргішті
жабық үй-жайда минус 50-ден плюс 40 градус Цельсийге
дейінгі температурада сақтау керек.

Теріс температурада тасымалдағаннан кейін ұсынылған
температурада кемінде 2 сағат ұстау керек.

Ақаулық анықталған жағдайда электр кептіргішті жөндеу
өндірушімен немесе мамандандырылған шеберханаларда
жүргізілуі тиіс.

Жою қандай да бір арнайы талаптарды сақтаусыз
жүргізіледі.

Өндіруші тұтынушының пайдалану, тасымалдау және
сақтау шарттарын сақтаған кезінде электркептіргіштің ТУ
3468-191-49640047-2011 талаптарына сәйкестігіне кепілдік
береді.

Пайдаланудың кепілді мерзімі сату күнінен бастап 5 жыл.

Дата изготовления / Шығарылған күні

Продано/Сатылды



ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ӨНДІРУШІ
ООО Концерн "АКСИОН"
426008, РОССИЯ, Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ / САТУ БӨЛІМІ:
тел. +7 (3412) 78-78-24
тел./факс +7 (3412) 78-58-97
e-mail: tnp@c.axion.ru
www.axion-tnp.ru



4 607159 821478